



# ЭКСТРАКТОР ФОРСУНОК



## УПАКОВКА

АРТИКУЛ 4319  
6 X 400 мл

## СВОЙСТВА:

Экстрактор форсунок Bardahl Injector Dismantler облегчает извлечение и демонтаж форсунок, инжекторов, свечей накала и зажигания.

- Эффективно устраняет частицы ржавчины, окалины, нагар, отложения, закоксованность и остатки уплотнений.
- Его композиция обеспечивает оптимальное проникновение высококонцентрированных активных веществ, высвобождение детали без повреждения и риска разрушения.
- Зачастую применение дорогих механических экстракторов и специального инструмента не требуется.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Тщательно встряхнуть аэрозоль перед использованием.

Удалить как можно больше загрязнений из зоны разборки двигателя.

На **ХОЛОДНОМ** двигателе:

- распылить продукт на участки вокруг удаляемой детали, используя прилагаемую трубочку-удлиннитель
- подождать несколько минут, чтобы продукт проник полностью и поработал
- Удалить деталь с помощью соответствующего инструмента
- При необходимости повторить обработку.

